



Future Design Sp. z o.o.  
Ul. Śląska 258, 32-080 Zabierzów  
NIP 5130240627  
REGON 361385055  
KRS 0000555662

## Instrukcja wymiany materiałów eksploatacyjnych

**Wbrew pozorom trampoliny poza rekreacją są również wykorzystywane do ekstremalnych aktywności sportowych.**

**Ich produkcja to w 100% profesjonalny projekt, aranżacja oraz wykonanie.**

### **Materace.**

Mocowania materacy to nowatorski system firmy Future Design Sp.z o.o dzięki któremu materace leżą na swoich miejscach bezpiecznie zakrywając twarde elementy łączy oraz konstrukcji tam gdzie nie ma siatek trampolinowych.

Rzep który został wykorzystany do produkcji materacy jest niezwykle wytrzymały dlatego podczas wymiany materacy należy zwrócić szczególną uwagę aby podczas odrzepiania złapać krawędzie rzepa a nie materiału do którego jest wszyty. Do wymiany materacy rekomendowane są dwie osoby. Każdy z pokrowców posiada specjalny zamek bądź rzep który pozwala na wyciągnięcie wkładu. Podczas wymiany pokrowca wsad należy wyciągać powoli oraz ostrożnie tak aby nie uszkodzić szwów.

### **Wyciąganie wsadu.**

Po rozpięciu zamka bądź odrzepienia zaczepu należy lekko zgiąć wsad i wyciągnąć jego jeden brzeg z pokrowca. Następnie wysunąć pozostałą część wsadu.

### **Wsuwanie wsadu.**

Najpierw należy wsunąć jedną krawędź wsadu do pokrowca , następnie zginając wsad wsunąć jego drugą część.

### **Sprężyny oraz siatki trampolinowe**

Rozłóż siatkę trampolinową wewnątrz wydzielonej pod trampolinę części konstrukcji. Wyszukaj metalowy zaczep, który jest najbliższej środkowej części krawędzi siatki trampolinowej. Zamocuj sprężynę w metalowym zaczepie na każdej z jej krawędzi. Drugi koniec sprężyny zamocuj w stalowym zaczepie profilu konstrukcji. Następnie dokładaj sukcesywnie na każdej z krawędzi poczynając od środka co drugi zaczep naprzemiennie raz z prawej strony, raz z lewej strony środka krawędzi.

Prawidłowo zainstalowana siatka trampolinowa musi mieć sprężyny zamocowane na każdym uchwycie. Do naciągania sprężyn użyj przyrządu.

### **Otulina Zabezpieczająca.**

W celu wymiany należy odrzepić na całej linii rzepa, następnie dany element otulić nową otuliną oraz zarzepić na całej długości.

**Siatka Zabezpieczająca.** W celu wymiany siatki należy odciąć obejmy plastikowe lub sznurek, wyciągnąć uszkodzoną siatkę. Nową siatkę zamontować na jednej krawędzi , następnie rozciągnąć na przeciwległą stronę i przymocować plastikowymi obejmami lub za pomocą sznurka. Analogicznie postąpić z pozostałymi dwiema krawędziami.